


Benutzungshinweise zum Ladegerät MDA DZL(M)3710A0

Input: 100-240V ~ 1,8A (max.) 50/60Hz
Output: 42,0V  2,0A

Rotes Licht: Lädt
Grünes Licht: Ladevorgang abgeschlossen

Das Ladegerät darf nur zum Laden des beim EPAC mitgelieferten Akkus verwendet werden.

VORSICHT/ACHTUNG

Verletzungsgefahr. Verwendung mit anderen Batterien kann zu Explosion führen, was Verletzungen von Personen oder Sachschäden zur Folge haben kann. Stromschlag- und Feuergefahr. Verwendung nur im Innenbereich. Bedienungsanleitung beachten.

Hinweise zum Akku

1. Die “+”- und “-“-Pole des Akkus dürfen nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen.
2. Der Akku darf keinen warmen Temperaturen, Hitze oder Feuer ausgesetzt werden.
3. Der Akku darf keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
4. Der Akku darf nicht geöffnet oder auseinandgebaut werden.
5. Wenn der Akku für längere Zeit gelagert wird, sollte dieser regelmäßig (etwa alle 2-3 Monate) geladen werden.
6. Der Akku darf nur mit dem entsprechenden Ladegerät geladen werden.
7. Bei den ersten 2-3 Verwendungen ist es ratsam, den Akku 24 Stunden zu laden.